
100
200
300
clock
reset
load
enable
count

100
200
300
400
clock
reset
load
enable
count