

Схема аданмера "Баўм-А"



Системный разъем для подключения к ПЭВМ "Ба́йт"

Составление схемы по плате
аданера - (C) Prusak
<http://zxbyte.ru>
Last Update: 29.04.2019

