



Контроллер дисковода C-48

первый выв. резисторной сборки



диоды установить согласно этой картинке. на шелкографии платы один перепутан

Шелкография и расположение DD10 неверное!
Микросхему развернуть на 180 гр

1. Соединенить A1 и 6 выв. DD9 (на плате не разведено)
2. Соединить 3 выв. DD11 и 10 выв. DD10 (на плате не разведено)
3. Соединить выв. 37 DD1 и GND (на плате не разведено)
4. при таком соединении сразу стартует TR-DOS. Если необходимо стартовать в BASIC подать +5B на выв. 12 DD10

X1 CN15B (Кусок от разъема)	
A1	A9
A2	MAGIC1
A3	MAGIC
A4	-M1
A5	-MREQ
A6	-IORQ
A7	A15
A8	A14
A9	A7
A10	A0
A11	A6
A12	A5
A13	-RD
A14	
A15	+12B

B1	GND
B2	+5B
B3	+5B
B4	
B5	-NMI
B6	
B7	
B8	
B9	A1
B10	-RESET
B11	
B12	ROMCS
B13	-ROMCS
B14	-WR
B15	

C1	GND
C2	+5B
C3	D7
C4	D6
C5	D5
C6	D4
C7	D3
C8	D2
C9	D1
C10	D0
C11	A13
C12	A12
C13	A11
C14	A10
C15	A8