



R111 – регулировка уровня постоянной составляющей сигнала яркости;  
R137 – регулировка амплитуды видеосигнала, подаваемого на модулятор;  
R105, R119 – установка значения частоты цветовой поднесущей;  
R128, R131 – регулировка уровня ограничения низкочастотных искажений сигнала цветности;  
R152 – регулировка амплитуды сигнала цветовой поднесущей.

RAM 0000H-3FFFFH, 8000H-FFFFFH