


Переключатели S7,S8,S9 - выбор цвета элементов (Sx.1 - цвет мяча, Sx.2 - цвет правой ракетки, Sx.3 - цвет левой ракетки, Sx.4 - цвет границ поля и счёта).


"Джойстик"

X1




"Пуск мяча"

S1



R1:1
100кОм



Цепь	№
Ввод м.	1
Правый	2
+6В	3
Общий	4

1

2

3

4



